

Hoe te monteren?

Op de bijgeleverde verpakking staat hoe u de pedalen het beste kan monteren. Wij schrijven het hier ook nog even voor u uit.

- Eerst smeert u het schroefdraad (uiteinde) in met vet (bijvoorbeeld kopervet of lagervet).
- Vervolgens draait u de pedalen vast.
- Hierna beweegt u de rechterpedaal met de klok mee terwijl u de linkerpedaal tegen de klok in beweegt.
- Nu zitten de pedalen goed vast en bent u klaar om te gaan fietsen met uw nieuwe mooie pedalen!