

# RVS LAGE DOUCHEGOOT MET FLENS

## INBOUW INSTRUCTIES

### Wat zit er in de doos:

- RVS Lage douchegoot
- Waterdicht membraan
- PVC-aansluitring 40/50 mm manchet/lijn
- Set verstelbare poten

### Wat heeft u nodig:

- Lijn
- Membraan (megeleverd)
- Schuurpapier
- Borstel
- Ontvetter (optioneel)

### Schuren

- Alle vlakken van de douchegoot waarop men het waterdichtingsemembran zal verlijmen, moeten vooraf opgeruimd (geschuurd) worden; het betreft de kleurflens en/of de plint.



### Membraan verlijmen op vloer/muur

- Voer het reeds verlijmde membraan open en kleef deze op het zojuist ingelijmde vloer/muurnemembran.
- Druk het membraan goed aan en zorg ervoor dat er geen ondiepvlakken in de lijn zitten, rouw, dicht deze dan.
- Na het verlijmen van het membraan de lijn laten uitharden (minimaal 24 uur), daarbij de ruimte zo warm mogelijk houden, zodat het membraan niet los kan komen.



**Membraan verlijmen op flens**  
- Kleef het megeleverde waterdichtingsemembran op de flens van de douchegoot.  
- Druk het membraan goed aan in zorg ervore dat er geen anderdruklagen in de lijn zitten, zowel, dicht deze dan.  
- Na het verwijderen van het membraan de lijn laten uitharden (minimaal 24 uur).  
daarbij de ruimte zo warm mogelijk houden, zodat het membraan niet los kan komen.

### Ontvetten

- Onvettet de geschuurrende vlakken (bij voorbeeld met acetone) nadat het stof is verwijderd.



### Tegels aansluiten

- Plaats de tegels met tegelmortel en voeg ze met voegmortel of epoxymortel.



### Flens inlijmen

- De flensplaat een tweede flensplaat met lijn insmeren.
- LET OP: de flens moet volledig te worden verlijmd. Er mag geen onderbrekingen zijn in de lijn, anders is waterdichting niet mogelijk.



### Voeg tussen goot en tegels

- De vug tussen de tegels en de rand van de goot dient op te worden gevuld met lijn. Gedrukt voor het gladstrrijpken een soort glasdriftijmsel, en verminder contact tussen de held en de lijnmassa en niet kan er de vug niet glad mee strijken.
- Indien de vuggen tussen de tegels met epoxymortel worden opgevuld, kan hiermee ook de vug tussen de goot en de tegels worden opgevuld.

