



# Algemeen

## Verwerkingsvoorschrift

### MAGNEET

#### Ondergrond

- Ondergrond moet vlak, licht zuigend vast, blijvend droog, vet-, stofvrij en afhankelijk van het te plakken materiaal egaal van kleur zijn.
- Ballpoint, olie, stiften, vetkrijtstrepen e.d. verwijderen en/of isoleren.
- Oud papier verwijderen. Geen grondpapier plakken.
- Normaal zuigende ondergronden zoals o.a. pleister/schuurwerk wanden voorstrijken met **444 voorstrijk** Kleurloos. Deze ± 5 uur onder gunstige omstandigheden laten drogen.
- Sterk zuigende ondergronden zoals o.a. gips, beton, gasbeton, gipskarton en pleisterwanden voorstrijken met **444 voorstrijk** Kleurloos. Deze ± 5 uur onder gunstige omstandigheden laten drogen.
- Geschilderde wanden afwassen met een oplossing van water en een milieuvriendelijk ontvettingsmiddel. Hierna openschuren (= poreus maken).
- Zanderige-, poederende-, niet vaste ondergronden fixeren met **444 voorstrijk** Kleurloos.
- Dunne lagen pleisterwerk impregneren.
- Schroef- en/of spijkerkoppen indien nodig isoleren en vullen met een goed hechtend en niet poederend vulmiddel.
- Bij blijvend afgesloten (niet ademende) ondergronden, gebruik maken van **270 Watervast** lijm voor niet zuigende ondergronden.
- De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 10°C zijn. Het bouwvocht gehalte van de ondergrond mag maximaal 2% zijn.

#### algemeen

Het verdient aanbeveling de **lijm** met behulp van een blokkwast op te brengen.

#### Glasfacoll lijm

Gebruik uitsluitend **Excellent 230** lijm voor een optimaal resultaat.

Verbruik ca. 200-250gr/m<sup>2</sup>..

Glasfacoll lijmen voor gebruik goed omroeren. Al naargelang de omstandigheden, bijvoorbeeld temperatuur en/of staat van de ondergrond, type wandbekleding,

#### gereedschap

In hoeken, bij plafond en plint een blokkwast gebruiken, voor wandvlakken een kortharige synthetische vachtroller gebruiken. Gereedschap met water reinigen.

Bovengenoemd verbruik is indicatief, e.e.a is sterk afhankelijk van de



ondergrondcondities, temperatuur, luchtvochtigheid en type wandbekleding.

### **algemene verwerking**

Algemeen: De Magneetvlies onderlaag alleen in de juiste rolrichting oprollen en afrollen, anders kunnen er plooien en vouwen inkomen die het resultaat kunnen beïnvloeden.

Banen snijden op wandhoogte plus 4 cm; dit om verloop van plafond en plint op te vangen.

Uitsluitend zwart grafiet potlood gebruiken. Stort-, stoot- en overige instructies in de rol opvolgen. Loodlijn plaatsen (zwart grafiet potlood) zó, dat het materiaal 2 cm door de begin hoek komt. Ondergrond inlijmen met een kortharige synthetische vachtroller over een breedte van baan + 20 cm.

Baan no. 1 in de natte lijm tegen de loodlijn plaatsen en wel zo dat het materiaal bij plafond, plint en hoek enkele centimeters doorloopt. Vervolgens met behulp van de spatel het materiaal in de lengterichting van de baan op de wand vast strijken, zodat de lucht tussen materiaal en ondergrond geheel is verwijderd. Het materiaal in de hoek afsnijden en opnieuw aanzetten.

Na het inlijmen van de ondergrond voor de tweede baan, de tweede baan  $\pm$  1mm overlappend over de 1e baan plakken en voorzichtig het materiaal terugschuiven zodat de naden direct tegen elkaar stoten. De naad goed sluiten en de ontstane ruimte vlak strijken met een spatel. Na het plaatsen van 3 à 4 banen de overmaat bij plafond en plint met behulp van spatel en afbreek mes wegsnijden. Overtollige lijmresten direct verwijderen met schoon water en nadrogen.

In het geval van een niet zuigende ondergrond de lijm verdelen met een lijmkam in plaats van met een roller. Tevens verdient het aanbeveling de bovenste 20 cm van de achterzijde van de wandbekleding ook in te lijmen.

Nadat de magneet onderlaag voldoende is gedroogd wordt het glasweefsel/vlies aangebracht. Het glasweefsel vooraf beoordelen. Kenmerkende materiaal ongelijkmatigheden accentueren het karakter van glasweefsel. Zijn daardoor geen grond tot reclamaties. De banen op gewenste lengte snijden met ca. 5 cm overmaat ter correctie van onder- of bovenkant.

Glasfacoll glasweefsellijm gelijkmatig met de rolborstel op de magneet onderlaag aanbrengen. Weefselbanen op stoot in de natte lijmlaag inleggen en met de spatel goed aandrukken. Direct op maat snijden. Weefsels nooit gestort of met de verkeerde zijde verwerken om ongelijkmatige structuur te voorkomen.

### **Schilderen**

Na voldoende droging afwerken met twee lagen dispersiemuurverf zijdeglans.

Dutch Wall Decor  
17 Februari 2014.