

INSTALLATIE HANDLEIDING

Let op! De handleiding kan deels afwijken, dit verschilt per kraan.

Stap 1. Sluit de hoofdkraan van de waterleiding.

Stap 2. Demonteer de oude kraan.

Stap 3. Zorg dat de pijp in de kraan is geschroefd (bij sommige kranen is dit al gedaan).

Stap 4. Schroef de slangen met de hand in de kraan tot deze stevig vast zitten.

Stap 5. Plaats de kraan met slangen in het gat.

Stap 6. Zet de kraan goed op zijn plek en draai deze vast middels bijgeleverde afsluitring of schroeven.

Stap 7. Bevestig nu de slangen op de leiding.

Eenmaal goed vast, kunt u de hoofdkraan van de waterleiding weer opendraaien en kunt u de gemonteerde kraan controleren op lekken.

Stap 8. Voor kranen met een uittrekbare handdouche, plaats het contragewicht rondom de slang van de handdouche. Het contragewicht bestaat uit 2 delen die u eenvoudig los kunt koppelen door de metalen ringen met een schroevendraaier te ontkoppelen. Montage van de beide gewichtsdelen vindt plaats in omgekeerde volgorde.

Door het gewicht en water in de slang zal de handdouche netjes op zijn plek blijven.

