

**1**

Pak eerst de TORCE<sup>®</sup> Installatie Kit. Hier zit een nat doekje een droog doekje en een aantal stickers in.

**2**

Maak eerst met het natte doekje de telefoon schoon.

**3**

Maak daarna de telefoon droog met het droge doekje. Zorg ervoor dat er echt geen stof meer op zit.

**4**

Als er nog stof op zit kun je met de grote sticker de laatste stofdeeltjes weg halen.

**5**

Haal de folie van de screenprotector. Zorg ervoor dat de rode sticker naar beneden gericht op de telefoon komt te liggen.

**6**

Leg vervolgens de screenprotector goed recht op de telefoon.

**7**

Gebruik nu de rechthoekige stickers om de screenprotector perfect uit te lijnen op je telefoon.

**8**

Til nu de screenprotector op en verwijder de beschermfolie van de screenprotector.

**9**

Leg de screenprotector terug. Vervolgens ga je met je vinger van boven naar beneden midden over de screenprotector. Je zult zien dat de luchtballen automatisch verdwijnen.

**10**

Verwijder nu de stickers van de telefoon. Je kunt hem daarna nog even schoonmaken met de droge doek.

**11**

Daarna kan het TORCE<sup>®</sup> telefoon hoesje om jouw telefoon.

**12**

Jouw telefoon is nu volledig beschermt met TORCE<sup>®</sup>.