

Stappenplan – Aanbrengen van de folie

1. Voorbereiden

Reinig het oppervlak grondig met een ontvetter en een pluisvrije doek. Zorg dat het oppervlak volledig droog, vetvrij en glad is voordat je begint. Eventuele oneffenheden kunnen zichtbaar blijven onder de folie.

2. Opmeten & Snijden

Meet het oppervlak zorgvuldig op. Snijd de folie op maat, met een kleine marge van ongeveer 1 à 2 cm extra aan alle zijden. Gebruik hiervoor een scherp mesje of een snijliniaal voor rechte lijnen.

3. Positioneren

Trek een klein stukje van de achterkant (bescherm laag) los. Plaats de folie met dit gedeelte op het oppervlak om de juiste positie te bepalen. Controleer of de folie recht ligt voordat je verder gaat.

4. Aanbrengen

Trek de achterkant geleidelijk verder los terwijl je de folie gelijkmatig aanstrijkt met een rakel of zachte doek. Werk altijd van binnen naar buiten om luchtbelletjes te voorkomen. Gebruik rustige, vloeiende bewegingen.

5. Hoeken & Randen

Verwarm de folie licht met een föhn om deze soepel te maken. Vorm de folie voorzichtig om rondingen, hoeken en contouren. Let op: niet te heet maken – dit kan de folie beschadigen.

6. Afwerken

Snijd het overbodige folie netjes weg met een scherp mesje. Druk alle randen goed aan om loslaten te voorkomen. Laat de folie enkele uren rusten voordat je het oppervlak weer belast.

Tip:

Werk bij voorkeur op kamertemperatuur (tussen 18°C en 25°C) voor het beste resultaat.

Benodigdheden:

Ontvetter, pluisvrije doek, rakel, scherp mesje, föhn (optioneel).

