

**Opmerking:** Het wordt aanbevolen om de installatie uit te voeren met behulp van een boormachine.

**1**

**muur**

Opmerking: nadat u de plaatsen hebt getekend waar de onderste backing op de muur zal worden geboord, moet u ervoor zorgen dat u de deuvels op hun plaats plaatst en de bovenste backing op de onderste backing plaatst, lijn vervolgens uit en teken de plaatsen van de gaten op die manier.

1-) Markeer de 3 gaten die u in de muur gaat boren op de onderste achterkant. Doe hetzelfde met de bovenste rugleuning. Trek de achterkant van de muur en boor de gemarkeerde punten met behulp van een 6 mm bit en hilti en sla 8 mm deuvels in de

**2**

2-) Plaats de pluggen van de rugleuning en planken en verbind de planken met de rugleuning zoals in de afbeelding.

**3**

3-) Bevestig de planken met een spaanplaat Schroef 3,5 x 50 mm vanaf de achterkant van de rugleuning.

**4**

4-) Markeer en boor het onderste deel en bevestig het aan de muur met schroeven van 5x60 mm zodat de pluggen op hun plaats komen. Plak vervolgens de plakpluggen op de zichtbare schroeven op het product.

**5**

5-) Plaats de deuvels van het onderste deel dat u hebt bevestigd en plaats het bovenste deel erop.

**6**

**muur**

6-) Boor het bovenste deel dat u hebt geplaatst voor en bevestig het aan de muur met een schroef van 5x60 mm, zoals in de afbeelding, op de plaatsen waar u de pluggen plaatst. Plak vervolgens de plakpluggen op de zichtbare schroeven op het product. Voltooi de installatie. Gebruik het op goede dagen.

<p>Kavela</p> <p>14 stuks</p>	<p>3,5 x 50 mm schroef</p> <p>12 stuks</p>	<p>8 mm witte deuvvel</p> <p>6 stuks</p>	<p>5 x 60 mm muurschroef</p> <p>6 stuks</p>	<p>Schroef plug</p> <p>6 stuks</p>
-------------------------------	--	--	---	------------------------------------