

Montagehandleiding

Je hebt je kunstwerk binnen, en dan? Hoe hang je 'm op? En aan wat voor muur? We zetten alle tips & tricks voor je op een rij.

Stenen muur:

Je krijgt een plug, een uitvuldopje en een schroef meegeleverd. Boor een gat van 6 millimeter met een steenboor in de muur. Druk de plug in het gat, totdat deze gelijk loopt met de muur. Oftewel: niet te diep in de muur (zie afbeelding hieronder). Vervolgens pak je de schroef, en die draai je in de plug. Als je wilt, kun je het uitvuldopje tussen het product en de muur in plaatsen. Op deze manier krijg je een 3D-effect.

Tip: Tape je boor af op de lengte van de schroef en zorg voor 5 millimeter speling, zodat je nooit te diep boort (handig bij dunne muren).



Gipsen wand zonder achterhout:

Je krijgt een plug en een schroef meegeleverd. Bij een gipsen wand is het noodzakelijk om een hollewandplug te gebruiken; deze moet je zelf aanschaffen. De plug die je van ons standaard meegeleverd krijgt, kun je voor een ander product gebruiken.

Gipsen wand met achterhout / houten wand:

Je kunt het product eenvoudig aan de muur schroeven.

Overig:

Als je een zwart product bij ons bestelt, krijg je een afdekdopje meegeleverd. Deze druk je op de schroef, zodat het kunstwerk volledig zwart blijft en je het gat in de schroef niet meer ziet (zie afbeelding hieronder).



Bij alle producten krijg je tape meegeleverd. Dit tape knip je in kleine stukjes en plak je op de achterkant van het kunstwerk. Door het tape wordt het kunstwerk 5 millimeter van de muur gehouden, wat optisch diepte creëert. Verdeel daarom het tape goed over de achterkant van het kunstwerk, zodat deze op elke plek 5 millimeter uitgevuld is.

Let op: Je hoeft het tape alleen te gebruiken als het kunstwerk op de ene plek bijvoorbeeld verder van de muur afstaat dan op de andere plek.