

- dagelijks** spoelen met warm en daarna met koud water
droog met een zachte doek
- wekelijks** onderhoud met allesreiniger voor de badkamer en een zachte doek
kalkresten verwijderen je met keukenazijn of op azijn gebaseerde schoonmaakmiddelen
steeds naspoeien met veel koud water
- vermijden** water warmer dan 60°C, agressieve ontkalkers en allesreinigers, ontstoppers, zuren, ammoniak,
bleekmiddelen, haarkleursoelmiddel, chloor, chloroform, ketonen, methyleenchloride, aceton, ter-
pentijn en sterke zuren
- herstellen** bij een kleine oppervlakkige beschadiging: schuur het volledige oppervlak met schurend reinigings-
middel CIF en eventueel met schuurspons type Scotch Brite of schuurpapier
P400 in cirkelvormige bewegingen. Dieperliggende krassen opschuren met schuurpapier van P180
naar P220 naar P400. Betonlook steeds eindigen met schuurspons type Scotch Brite.