



- Gebruik het anker of de doos als sjabloon en markeer de posities van de gaten met een potlood.
- Boor de gaten met een steenboor van 16 mm tot een diepte van 62-65 mm. Afhankelijk van het type beton kan het handig zijn om eerst een klein gat (4-6 mm) te boren voor meer precisie bij het positioneren van de gaten.
- Verwijder gruis en stof uit de gaten met een stofzuiger of borstel.
- Plaats het anker over de geboorde gaten, steek de bouten in het anker en controleer of de bouten de bodem van de geboorde gaten niet raken.
- Verwijder het anker en plaats de expansiepluggen volledig in elk gat. Zorg ervoor dat ze stevig vastzitten in de muur of vloer.
- Plaats het anker opnieuw over de gaten en steek de bouten door het anker. Draai de bouten gelijkmatig aan met een momentsleutel tot een koppel van 25-30 lbs/ft (34-40 Nm). Als je geen momentsleutel hebt, draai de bouten voorzichtig aan zodat de betonnen vloer niet beschadigd raakt, maar zorg er wel voor dat het anker stevig is bevestigd.
- Plaats de vier stalen kogels op de koppen van de bouten en sla ze stevig vast totdat ze gelijk liggen met het oppervlak van de bouten.
- Bevestig de ankerafdekking over de beugel en zet deze vast met de twee inbusschroeven. Bedek de schroefkoppen met de meegeleverde plastic doppen.

Belangrijk

Het anker kan worden bevestigd aan een vloer of muur, maar alleen als het wordt verankerd in massief beton of stevige steen. Installeer het niet in asfalt, sierbestrating, holle bakstenen, hout of vergelijkbare materialen.

Draag een veiligheidsbril tijdens de installatie van dit product, vooral bij het boren, om uzelf te beschermen.



- Use the anchor or the box as a template and mark the positions of the holes with a pencil.
- Drill the holes using a masonry drill bit of 16 mm to a depth of 62-65 mm. Depending on the type of concrete, it may be helpful to first drill a small pilot hole (4-6 mm) for greater precision when positioning the holes.
- Remove debris and dust from the holes using a vacuum cleaner or brush.
- Place the anchor over the drilled holes, insert the bolts into the anchor, and ensure the bolts do not touch the bottom of the drilled holes.
- Remove the anchor and insert the expansion plugs fully into each hole. Make sure they are securely fixed in the wall or floor.
- Reposition the anchor over the holes and insert the bolts through the anchor. Tighten the bolts evenly with a torque wrench to a torque of 25-30 lbs/ft (34-40 Nm). If you do not have a torque wrench, tighten the bolts carefully to avoid damaging the concrete floor, but ensure that the anchor is securely fixed.
- Place the four steel balls on the bolt heads and hammer them firmly into position until they are flush with the surface of the bolts.
- Attach the anchor cover over the bracket and secure it with the two hex screws. Cover the screw heads with the provided plastic caps.

Important

The anchor can be fixed to a floor or wall, but only if it is anchored into solid concrete or sturdy stone. Do not install it in asphalt, paving, hollow bricks, wood, or similar materials. Wear safety goggles during the installation of this product, especially when drilling, to protect yourself.



- Verwenden Sie das Ankerteil oder die Schachtel als Schablone und markieren Sie die Positionen der Löcher mit einem Bleistift.
- Bohren Sie die Löcher mit einem 16-mm-Mauerbohrer bis zu einer Tiefe von 62-65 mm. Je nach Art des Betons kann es hilfreich sein, zunächst ein kleines Pilotloch (4-6 mm) zu bohren, um die Position der Löcher genauer zu bestimmen.
- Entfernen Sie Staub und Schmutz aus den Löchern mit einem Staubsauger oder einer Bürste.
- Platzieren Sie das Ankerteil über den gebohrten Löchern, setzen Sie die Schrauben in das Ankerteil ein und überprüfen Sie, ob die Schrauben den Boden der gebohrten Löcher nicht berühren.
- Entfernen Sie das Ankerteil und setzen Sie die Spreizdübel vollständig in jedes Loch ein. Stellen Sie sicher, dass sie fest in der Wand oder im Boden verankert sind.
- Platzieren Sie das Ankerteil erneut über den Löchern und führen Sie die Schrauben durch das Ankerteil. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig mit einem Drehmomentschlüssel auf ein Drehmoment von 25-30 lbs/ft (34-40 Nm) an. Wenn Sie keinen Drehmomentschlüssel haben, ziehen Sie die Schrauben vorsichtig an, um Schäden am Betonboden zu vermeiden. Stellen Sie jedoch sicher, dass das Ankerteil fest sitzt.
- Setzen Sie die vier Stahlkugeln auf die Schraubenköpfe und schlagen Sie sie fest ein, bis sie bündig mit der Oberfläche der Schrauben abschließen.
- Befestigen Sie die Abdeckung des Ankers über der Halterung und sichern Sie sie mit den zwei Inbusschrauben. Decken Sie die Schraubenköpfe mit den mitgelieferten Kunststoffkappen ab.

Wichtig

Der Anker kann an einem Boden oder einer Wand befestigt werden, jedoch nur, wenn er in massivem Beton oder festem Stein verankert ist. Installieren Sie ihn nicht in Asphalt, Pflastersteinen, hohlen Ziegeln, Holz oder ähnlichen Materialien.

Tragen Sie während der Installation dieses Produkts eine Schutzbrille, insbesondere beim Bohren, um sich zu schützen.



- Utilisez l'ancre ou la boîte comme gabarit et marquez les positions des trous avec un crayon.
- Percez les trous avec un foret pour maçonnerie de 16 mm jusqu'à une profondeur de 62-65 mm. Selon le type de béton, il peut être utile de commencer par percer un petit trou pilote (4-6 mm) pour une plus grande précision lors du positionnement des trous.
- Retirez les débris et la poussière des trous à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse.
- Placez l'ancre sur les trous percés, insérez les boulons dans l'ancre et assurez-vous que les boulons ne touchent pas le fond des trous percés.
- Retirez l'ancre et insérez les chevilles d'expansion entièrement dans chaque trou. Assurez-vous qu'elles sont solidement fixées dans le mur ou le sol.
- Remplacez l'ancre sur les trous et insérez les boulons à travers l'ancre. Serrez les boulons de manière uniforme avec une clé dynamométrique à un couple de 25-30 lbs/ft (34-40 Nm). Si vous ne disposez pas de clé dynamométrique, serrez les boulons avec précaution pour éviter d'endommager le sol en béton, mais assurez-vous que l'ancre est solidement fixée.
- Placez les quatre billes en acier sur les têtes des boulons et frappez-les fermement jusqu'à ce qu'elles soient à ras de la surface des boulons.
- Fixez le cache de l'ancre sur le support et sécurisez-le avec les deux vis hexagonales. Couvrez les têtes de vis avec les bouchons en plastique fournis.

Important

L'ancre peut être fixée à un sol ou un mur, mais uniquement si elle est ancrée dans du béton massif ou de la pierre solide. Ne l'installez pas dans de l'asphalte, des pavés, des briques creuses, du bois ou des matériaux similaires.

Portez des lunettes de protection lors de l'installation de ce produit, en particulier lors du perçage, pour vous protéger.