

EN Important!

- Beware not to drill through electric, water or gas pipes.
- Too heavy a load on the door of a kitchen or bathroom cabinet can cause damage to the fastening. If the material or the construction of the door is too weak, attach the waste bin to the side walls of the cabinet.
- Be careful when drilling the holes, not to drill through the material.

FR Important !

- Attention à ne pas percer au travers des câbles électriques, tuyaux de gaz ou eau.
- Une charge trop lourde sur la porte de la cuisine ou de la salle de bains peut endommager les fixations. Si le matériau ou la construction de la porte est trop fragile, fixez la poubelle aux parois latérales du meuble.
- Lorsque vous percez les trous, veillez à ne pas percer le matériel.

DE Wichtig!

- Achten Sie darauf, dass Sie nicht in Gas-, Wasser- oder Stromleitungen bohren!
- Eine zu schwere Belastung der Schranktür kann Schäden an den Scharnieren der Türen verursachen. Bei einer leichten Konstruktion des Küchen- oder Badschranks, empfehlen wir den Abfalleimer an der Seitenwand des Schrankes zu befestigen.
- Achten Sie beim Bohren darauf, dass Sie nicht durch das Material bohren!

IT Importante!

- Attenzione a non forare cavi elettrici, tubi dell'acqua o del gas.
- Caricare troppo il raccoltoilette può causare danni alle giunture dello sportello di un armadietto in cucina o bagno. Se il materiale o la costruzione dello sportello sono deboli, installare il raccoltoilette ad una delle pareti laterali dell'armadietto.
- Far attenzione quando si eseguono i fori a non perforare lo sportello.

ES ¡Importante!

- Asegúrese de no taladrar en un punto de paso de cables o tuberías de agua o gas.
- Un peso excesivo en la puerta de un armario de cocina o de baño puede dañar los soportes. Si el material o la estructura de la puerta es demasiado débil, fije el cubo en las paredes laterales del armario.
- Asegúrese de no atravesar el material al taladrar.

PT Importante!

- Tenha cuidado para não perfurar canos eléctricos de água ou gás.
- Peso excessivo da porta da cozinha ou do armário da casa de banho podem causar danos na fixação. Se o material ou a construção da porta forem frágeis, prenda o waste bin às paredes laterais do armário.
- Tenha atenção ao fazer os buracos de fixação, para não perfurar o material.

CN 重要信息！

- 注意不要钻入电线、水管或煤气管道。
- 在厨房或浴室壁橱门上超重盛放可导致零部件损伤。
- 请注意钻孔时切勿钻穿依附体。
- 如果墙面结构太脆弱，我们强烈建议您在壁橱的内壁侧面安装产品。

RU Внимание!

- Следите за тем, чтобы не просверлить электропроводку, водяные или газовые трубы.
- Чрезмерная нагрузка на дверцу шкафа может повредить крепления. Если дверца шкафа имеет недостаточно прочную конструкцию или изготовлена из недостаточно прочных материалов, настоятельно рекомендуется крепить изделие к боковой стенке шкафа.
- При высыпывании отверстий следите за тем, чтобы не просверлить материал насквозь.

NL Belangrijk!

- Let op dat u niet in gas-, water-, of elektriciteitsleidingen boort!
- Een te zware belasting aan het hang- en sluitwerk. Bij dun materiaal of een lichte constructie van de keuken- of badkamerkast, bevestig je de afvalemmer het beste tegen de zijwand van de kast.
- Let bij het boren op dat u niet door het materiaal heen boort.

