

Deluxe Raincover

1 Plaats het frame in de bak, en zet dit vast met de meegeleverde boutjes. In de bak zitten aan weerskanten reeds de 6,5 mm gaten. Dit zijn ook de gaten voor een eventueel 2e bankje

2 Bevestig het frame aan de bak met de meegeleverde draadbinders, waar de voorkant en de zijkant van de bak elkaar overlappen (bij de naad) zie ook foto's 3 en 4



1 Zet de beugel vast met een steeksleutel 10 en een inbussleutel.

2 Neem de cover uit de verpakking en sluit de ritsen van de cover

3 Leg de cover over de bak, en bevestig deze aan de voorkant met de elastieken en ook aan de zijkant. In het totaal 4 bevestigingen.

4 Bevestig nu aan het stuur de spanband van het dak van de cover en span daarmee het dak van de cover strak



1 Span nu de zijkanten van de cover aan de achterkant van de bak door de spanband door de gesp te halen, **let goed op** de kabels deze dienen nu over de spanband heen te lopen.

2 Nu is de achterkant gesloten en geeft dan het volgende plaatje

3 De achterkant opgebonden "zomerstand".

4 Rits de zijkanten open om het dak te openen, als er via de zijkant onvoldoende ruimte is om kids of babys-toelen te plaatsen



Plaatje ter controle montage:

Let op bij het openen en sluiten van de zijkanten met de rits dat de ritsen niet alle spanning van de cover op kunnen vangen bij het sluiten, vooral bij het frame aan de voorkant kan een spanningspunt ontstaan, wring hier niet overheen maar help de rits door stof te geven, of pas de spanning aan die op de cover staat.

Succes

