

Handleiding



Stap 1.

Haal de 3M bevestigingsfolie van de stopcontactbeveiliging af.

Stap 2.

Bevestig het stopcontactbeveiliging.

Stap 3.

Druk het stopcontactbeveiliging stevig aan.