

ERRECOM Airco Additief voor aircosystemen Cool-Shot 6 ml

Art.nr. TR1170

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Start de motor van uw auto.
2. Zet de airco aan op de laagste temperatuur.
3. Bepaal waar het lagedrukventiel van uw airco zit.
4. Druk de speciaal meegeleverde adapter op het lagedrukventiel.
5. Draai nu de spuit op de speciaal meegeleverde adapter. Let op: bij het bevestigen aan de adapter en tijdens het vullen moet u het binnenste van de spuit goed vasthouden.
6. Injecteer de COOL-SHOT ULTRA in uw auto-airco terwijl u de motor en airco aan laat staan.
7. Laat de airco minstens 30 minuten aan staan op de laagste temperatuur.

HET PRODUCT KAN MET EEN SPUITBUS WORDEN GEÏNJECTEERD IN AIRCO'S ONDER VACUÛM OF MET EEN MAXIMALE SYSTEEMDRUK VAN 11 bar (160 psi).

TORALIN V.O.F.

Theo van Rijenlaan 91
5302 TB, Zaltbommel
Nederland
Tel: +31 (0) 6 14392096
Info@toralin.nl