

DODEHOEKSTICKERS

Beste klant,

Bedankt voor uw aankoop van de dode hoek stickers voor Frankrijk.

Hieronder vindt u de richtlijnen voor het kleven van onze stickers.
Volg onderstaande stappen om er zeker van te zijn dat de stickers goed blijven zitten.

1. Reinig de ondergrond eerst met water en zeep
2. Ontvet de ondergrond met een goede ontvetter zoals isopropanol.
3. De ondergrond moet hierna goed droog zijn.
4. Zorg er op zeil voor dat het zeil goed opgespannen is en dat iemand aan de binnenkant met een plank tegendruk geeft.
5. Positioneer de sticker.
6. Kleef eerst de bovenkant vast en druk daarna de sticker aan.
Steeds vertrekkende van het midden naar buiten.
7. Bij erg koud weer (onder 10°C) de sticker even opwarmen met een haardroger.
De lijm heeft een minimum aan warmte nodig om goed te hechten. Dit geldt voor elk soort sticker.

