

Bonoff Toiletrolhouder

Bevestigen:

Toiletrolhouder

Plakstrip:

De toiletrolhouder kan met de plakstrip op een schone droge gladde ondergrond geplaatst worden.

Maak hiervoor de muur goed schoon en vetvrij en zorg dat deze goed droog is.

Plak de plakstrip op de juiste plaats en druk hem goed aan.

Haal de folie van de plakstrip en Bevestig nu de toiletrolhouder op de plakstrip en druk deze goed aan.

Laat hem minimaal 24 uur goed drogen voor gebruik.

Boren:

Mocht je ondergrond niet goed valk zijn of wil je toch liever schroeven gebruiken

Meet de afstand goed op de muur voor de gaten.

Boor de gaten goed en plaats de meegeleverde pluggen in

Pak de toiletrolhouder en bevestig deze vast met de bijgeleverde schroeven.

Handdoekhaakjes

Zorg dat de ondergrond goed droog, vetvrij en schoon is.

Haal de folie van de haakjes en druk deze stevig tegen de ondergrond.

Laat deze minimaal 24 uur drogen voor gebruik