



## Instructies vinyl plastic herstelkit

- 1 Knip uit voor de nodige grootte afhankelijk van het gaatje of de perforatie
- 2 Reinig het beschadigde oppervlak grondig en laat minstens 10 minuten drogen
- 3 Verwijder de vinyl patch van het papier
- 4 Druk de patch stevig aan over het gaatje of de perforatie
- 5 Wacht 20 minuten alvorens terug op te blazen



## Instructions de réparation de vinyle plastique



- 1 Coupez à la grandeur requise, selon le trou où la perforation
- 2 Nettoyez complètement la surface endommagée et allouez un temps minimum de 10 minutes pour le séchage
- 3 Enlever la pièce de vinyle de l'endos de papier
- 4 Pressez la pièce fermement sur le trou où la perforation
- 5 Ne pas gonfler avant 20 minutes