

## iSetchi MagSafe magneetplaat

Niet in het bezit van een MagSafe hoes? Gebruik de magneetplaat als volgt:

1. Verwijder de plaksticker van de magneetplaat
2. Plak de magneetplaat op het midden van de achterkant van uw telefoon of hoes
3. Druk de plaat goed aan en laat deze 1.5 uur hechten alvorens u de oplader in gebruik neemt

Let op: plak de magneetplaat ter hoogte van de Qi ontvanger van uw telefoon. Deze zit meestal in het midden van de achterkant van uw telefoon ingebouwd. Indien u dit niet doet, kan het zo zijn dat de telefoon niet goed opgeladen wordt of de oplader warm wordt.

