


Handleiding: Zelf een loopslot plaatsen

Wat heb je nodig?

- **Potlood**
- **Meetlint** (of rolmaat)
- **Boormachine** met een dikke boor (ca. 10 mm)
- **Beitel** (gereedschap om hout weg te steken)
- **Schroevendraaier**
- **Hamer**


STAP 1: Teken af waar het slot moet komen

- Meet **105 cm vanaf de onderkant van de deur** omhoog (ongeveer heuphoogte).
- Zet op die hoogte een **stip op de zijkant van de deur** (de smalle kant).
- Houd het slot ertegen en teken met potlood af **hoe lang het slot is**.

 *Waarom? Zo weet je precies waar je moet boren.*


STAP 2: Maak het gat voor het slot

- Boor **meerdere gaten achter elkaar op de afgetekende plek**, tot je ongeveer zo diep zit als het slot lang is (meestal 7 cm).
- Gebruik daarna een **beitel en hamer** om de vorm netjes vierkant of rechthoekig te maken, zodat het slot erin past.

 *Tip: Doe dit rustig, dan blijft het hout netjes.*


STAP 3: Maak ruimte voor de metalen plaat (de "voorplaat")

- Schuif het slot in het gat en teken met potlood **de buitenrand van de metalen plaat** af.
- Haal het slot er weer uit.
- Steek met de beitel ongeveer **2 mm hout weg** binnen deze lijn, zodat de plaat straks **vlak ligt met de deur**.

 *Waarom? Dan sluit de deur straks mooi.*

STAP 4: Schroef het slot vast

- Steek het slot weer terug in het gat.
- Gebruik een **schroevendraaier** om de **twee bijgeleverde schroeven** vast te draaien door de plaat heen, in het hout van de deur.

 *Niet te strak draaien, anders trekt het krom.*

STAP 5: Bevestig de sluitplaat in het kozijn

- Doe de deur dicht en kijk **waar het schuine lipje (de dagschoot)** de zijkant van het kozijn raakt.
- Teken dat punt af.
- Houd de **meegeleverde sluitplaat** erop en teken af waar die moet komen.
- Maak met de beitel een klein kuiltje in het hout, zodat de sluitplaat past.
- Schroef de sluitplaat vast.

 *Klaar? Probeer de deur even open en dicht te doen.*

Op zoek naar meer deurbeslag in dezelfde stijl?
Scan de QR-code!

