

Geen gereedschap nodig voor installatie



Stap 1

Knip of snij de tijdelijke raambekleding zelf op de perfecte maat.



Stap 2

Verwijder de strip die de plakrand beschermd.



Stap 3

Plak de tijdelijke raambekleding aan het kozijn of raam.



Stap 4

Gebruik de meegeleverde clips om de tijdelijke raambekleding omhoog en naar beneden te laten.