

INSTRUCTIES



Het wegen van epoxyhars



Het wegen van de verharder



Roer met een roerstaafje met de klok mee gedurende ongeveer 3-5 minuten totdat het volledig helder is



Voeg een klein beetje van de gewenste verf toe en roer



Giet langzaam in de mal met behulp van een druppelaar om luchtballen te voorkomen



Laat ongeveer 15 uur de mal verwijderen (bij 25 °C in de omgeving)