

Plaats de kop.



4 5

Haal de trekker pas over na plaatsing in de afvoer.



Plaats het pistool in de afvoer.



6 7

Haal de trekker over van het pistool.





Ecoduct

Ecoduct

Stappenplan.



1

Ecoduct

Pomp het ontstoppingspistool op.



2

3

Ecoduct

Stop met pompen op 6 bar.

