

1. Alle benodigde onderdelen. Maak eventuele scherpe randen vlak.
2. Bevestig aan beide kanten 4x 7mm schroeven op de aangegeven plekken.
3. Bevestig de onderkant van de kluis met 6x 7mm schroeven.
4. Bevestig 2x de afgebeelde houten plaatjes op de aangegeven plek. Met 4x 7mm schroeven.
Let goed op dat ze geplaatst worden aan de correct afgebeelde zijde.
5. Bevestig de voorkant van de kluis, doe dit met 7x 7mm schroeven.
6. Bevestig met 2x 10mm schroeven het sluitmechanisme, gebruik het afgebeelde houten plaatje ter versterking. Let ook hierbij goed op dat het op de afgebeelde kant wordt bevestigd.
7. Bevestig het scharnier zoals afgebeeld met 4x 7mm schroeven.
8. Bevestig als laatste het slotmechanisme met 4x 7mm schroeven.
9. Diagram van de werking van het slot.

Om de combinatie te veranderen schuif je het open-schuifje in tegengestelde richting en selecteer je de gewenste cijfercombinatie.