

## Onderhoudsaanwijzingen (mat) zwart sanitair – Lehde Sanitair

Mat zwart is niet meer een trend in de sanitair wereld. De kleur wordt als modern en chique gezien. Echter komt het relatief vaak voor dat mensen problemen ondervinden met (mat) zwart sanitair. Dat heeft te maken met dat ze niet het juiste advies krijgen over het onderhoud. Het is over het algemeen bekend dat wit extra goed te zien is op zwart. Daardoor is kalk goed zichtbaar op (mat) zwart sanitair.

De meeste (mat) zwarte sanitair producten die gemaakt zijn van metaal zijn ook gepoedercoat. Het andere deel is alleen gelakt. De sanitair producten die gepoedercoat zijn hebben een hogere mate van kwaliteit op het gebied van de kleur, dan de producten die alleen gelakt zijn. Echter is (mat) zwart sanitair gemaakt van keramiek nooit gepoedercoat. Dit is helaas niet mogelijk bij keramiek.

Mensen maken over het algemeen (mat) zwart sanitair vaker schoon door kalkvorming, dan bijvoorbeeld chroom of geborsteld sanitair. De (mat) zwart sanitair wordt vaak schoongemaakt met een anti-kalk (schoonmaak) middel om de kalkplekken te verwijderen. Dit mag nooit schoongemaakt worden met een anti-kalk (schoonmaak) middel, want dit tast de onderlaag van het product aan. Bij een (mat) zwarte product die gepoedercoat is, is de primer gemaakt op basis van kalk.

Zodra de anti-kalk (schoonmaak) middel intrekt of onder de coating komt, dan wordt de primer op basis van kalk die de mat zwarte kleur draagt verzwakt, dit is onherstelbaar. Hierdoor laat de zwarte coating van het product sneller los.

## Hoe wel te onderhouden

Het is wel mogelijk om het goed schoon te maken, zonder de kleur aan te tasten. Zwart sanitair moet schoongemaakt worden door schoonmaakazijn te gebruiken, dit moet eerst verdunt worden met water. Dus qua verhouding is dit: 1 kopje schoonmaakazijn en 2 kopjes water. Vervolgens moet er een sponsje (onderzijde geel en bovenzijde groen) gebruikt worden om het product schoon te maken. Het sponsje moet in het sopje gedaan worden en daarna uitgeknepen worden. Met de gele-zijde ga je over de plekken heen waar kalk zit, dit laat je maximaal 10 minuten intrekken. Daarna doe je het sponsje weer in het sopje. Indien er hardnekkige plekken zijn, dan gebruik je de groene-bovenzijde van de spons. Let op, je kan met de groene bovenzijde langs de hardnekkige delen gaan, alleen zet er geen kracht op (druk het sponsje niet aan). Zo ontstaan er krassen op het product en dit is niet te herstellen. Daarna moet het een aantal minuten afgespoeld worden met voldoende lauw water. Tot slot moet het product goed afgedroogd worden. Om er jaren lang plezier aan te hebben, moet het product goed afgedroogd worden na ieder gebruik. Ditzelfde geldt ook voor producten gemaakt van keramiek. Schoonmaakazijn kan minder kwaad op keramiek, omdat het niet gepoedercoat is.

Korte samenvatting:

- Sanitair producten van metaal zijn vaak gepoedercoat en anders gelakt;
- Sanitair producten van keramiek zijn nooit gepoedercoat;
- Gepoedercoat sanitair heeft een primer op basis van kalk;
- (Mat) zwart sanitair mag nooit schoongemaakt worden met anti-kalk (schoonmaak) middelen;
- (Mat) zwart sanitair goed schoon te maken met schoonmaakazijn, dit moet wel verdunt worden met water;
- Geen kracht zetten op de groene zijde van de spons, anders komen er krassen op het product.