


# Zo monteer je onze wioldoppen:



1. Neem de tijd om de maat van uw autobanden te controleren voordat u uw bestelling plaatst en onnodige (verzend) kosten te voorkomen. De **2 cijfers na de R** op de wang van de band geeft de inchmaat weer van uw stalen velg en de maat van de wioldoppen die u wilt bestellen.  
**LET OP; de maat van uw winterbanden kan afwijken van uw zomerbanden en vice versa.**
2. Probeer de wioldop zonder de stalen ring in uw velg. Is de grootte en pasvorm goed dan past de wioldop, ook met stalen spanring. Kijk voor verdere informatie over het aanpassen, groter en kleiner maken, van de stalen spanring naar de onderstaande instructies of ons instructiefilmpje. **Monteer de wioldoppen nooit zonder stalen ring!!**
3. Zoek aan de binnenzijde van de wioldop de ventiel uitsparing of icoontje van ventiel en plaats de stalen spanring op de juiste plaats en op de juiste manier
4. Plaats ventieluitsparing van de stalen ring richting de wioldop en de eventueel aanwezige ventieluitsparing, het halve maantje, in de rand van de wioldop. Er zijn een paar modellen die geen ventieluitsparing in het kunststof rand hebben, hier staat meestal een icoontje aan de binnenzijde van de wioldop waar de uitsparing in de spanring geplaatst moet worden.
5. Klik de spanring in de uitsparingen van de kunststof clips. Dit kan per fabrikant verschillend zijn. Zie ook ons filmpje op <https://youtu.be/dPrmwA5eeFw> voor verdere informatie.
6. Nadat u de spanring op de juiste manier geplaatst heeft kunt u de wioldoppen monteren en zoekt u het ventiel op uw velg en plaats wioldop met ventieluitsparing om het ventiel.
7. Zorg dat het ventiel netjes in het midden van de uitsparing zit om zo het los-en vastdraaien van de ventieldop te vergemakkelijken bij het oppompen van de banden.
8. Druk de wioldop, niet slaan met de vuist of met een rubberhamer, voorzichtig doch stevig in het wiel. Past deze niet, maakt dan de ring iets kleiner (zie achterzijde doos of bijgesloten instructie). Zit de dop te los? Maak dan de ring iets groter of verplaats de spanring naar de onderste uitsparing in de clips (mits aanwezig want dit is per fabrikant verschillend). Zie ook onderstaande afbeeldingen of bekijk nog eens het instructie filmpje van 1.20 tot 3.00 minuten).
9. Klaar met het plaatsen van de wioldoppen. Uw auto heeft een nieuwe look en ready to go.....

**NOTE: Bij het niet opvolgen van boven- en onderstaande instructies als ook de instructies die wij extra vermelden op de doos van de wioldoppen, is het mogelijk dat u de wioldoppen verliest of tijdens de montage breekt. Op het verliezen van een wioldop of het breken van een wioldop tijdens het monteren of verwijderen geven wij géén garantie.**

