

Handleiding voor Installatie van het Handdoekrek

Twee Manieren om te Installeren:

Vorbereiding voor Beide Methodes:

Schoonmaak: Verwijder stof- en vlekken van de muur waar het handdoekrek geïnstalleerd zal worden.

Methode 1: Lijm

Positie markeren: Markeer de installatiepositie van het handdoekrek met een pen.

Lijm aanbrengen: Breng lijm aan op de basis van het handdoekrek.

Bevestiging: Bevestig de extra houder en wacht 48 uur totdat de lijm volledig uitgehard is.

Methode 2: Schroeven

Schroeven voorbereiden: Gebruik de meegeleverde schroevendraaier om de schroeven klaar te maken voor gebruik.

Boorgaten maken: Boor montagegaten in de muur met een boor van 6 mm.

Schroeven bevestigen: Bevestig het handdoekrek door de schroeven in de gaten vast te draaien.

Voltooiing voor Beide Methodes:

6. Installatie afronden: De installatie is voltooid en het handdoekrek is klaar voor gebruik.

Instructies na Installatie:

Na bevestiging met lijm, vermijd het belasten van het rek voor de aanbevolen 48 uur om een sterke hechting te waarborgen.

Bij bevestiging met schroeven, zorg ervoor dat de schroeven stevig zijn aangedraaid voor maximale veiligheid.

Controleer het handdoekrek regelmatig op stabiliteit en draai de schroeven indien nodig aan.

Let op: Voor de lijm methode, zorg ervoor dat je een lijm gebruikt die geschikt is voor de materialen van je muur en het handdoekrek. Voor de schroefmethode, zorg dat je geschikte pluggen gebruikt voor het type muur.