

1

Pak eerst de TORCE[®] Installatie Kit. Hier zit een nat doekje een droog doekje en een aantal stickers in.

2

Maak eerst met het natte doekje de telefoon schoon.

3

Maak daarna de telefoon droog met het droge doekje. Zorg ervoor dat er echt geen stof meer op zit.

4

Als er nog stof op zit kun je met de grote sticker de laatste stofdeeltjes weg halen.

5

Haal de folie van de screenprotector. Zorg ervoor dat de rode sticker naar beneden gericht op de telefoon komt te liggen.

6

Leg vervolgens de screenprotector goed recht op de telefoon.

7

Gebruik nu de rechthoekige stickers om de screenprotector perfect uit te lijnen op je telefoon.

8

Til nu de screenprotector op en verwijder de beschermfolie van de screenprotector.

9

Leg de screenprotector terug. Vervolgens ga je met je vinger van boven naar beneden midden over de screenprotector. Je zult zien dat de luchtballen automatisch verdwijnen.

10

Verwijder nu de stickers van de telefoon. Je kunt hem daarna nog even schoonmaken met de droge doek.

11

Daarna kan het TORCE[®] telefoon hoesje om jouw telefoon.

12

Jouw telefoon is nu volledig beschermt met TORCE[®].