



# Reklame2000.nl

## Zeefdruk & Digital Printing

### Plakinstructie

Het eenvoudigste is om de sticker inclusief schutblad op de juiste plek op het raam te positioneren. Het is handiger om dit met z'n tweeën te doen.

- Vervolgens vast zetten met schilderstape, nog steeds alles inclusief schutblad.
- In het midden van boven naar onderen een brede band tape bevestigen van het raam over de sticker tot onder het raam
- Vervolgens een zijde op de hoeken weer los halen
- Dit gedeelte terugslaan over de band in het midden die je hebt aangebracht
- Het schutblad van dit gedeelte los halen en in het midden los knippen (alleen het schutblad)
- Vanuit het midden het vrij gemaakte gedeelte aanstrijken op het raam, steeds vanuit het midden naar de rand werken om de lucht bellen eruit te strijken
- Stook in het midden los halen
- Andere gedeelte terugslaan en het schutblad er onderuit halen
- Vanuit het midden het vrij gemaakte gedeelte aanstrijken op het raam, steeds vanuit het midden naar de rand werken om de lucht bellen eruit te strijken

Let op! Full color geprinte spiegelbeeld stickers op ramen niet nat plakken, de lijm kan wit uitslaan als deze nat wordt.

Op onderstaande link wordt het geheel ook nog een keer uitgelegd. Dit zijn dan snijteksten waar uiteindelijk het transferfolie (overdrachtsfolie) er nog wordt afgehaald (vanaf circa minuut 6).

<https://www.youtube.com/watch?v=LI6NP6Ssx2Y>

