



Let bij de ingebruikname op de juiste plaatsing van het waterslot

Pay attention when taking use of the water-trap for the correct placement

### Plaatsing ABS kunststof putten en goten Installation ABS plastic drains and channels

Put of goot insmeren met PVC lijm

Smear the drain or channel with a PVC glue

put of goot na het insmeren direct bezanden met scherp zand

Afterwards sprinkle the drain or channel with coarse sand

na 24 uur gereed voor plaatsing, gebruik hierbij cementspecie 1:3 (1 deel cement en 3 delen zand)

24 hours later the drain or channel is ready for installation, use a combination of 1:3 (1 part cement and 3 parts sand)



**Van den Berg**  
afvoerputten bv

**Plaatsings instructie**  
**Instructions**

### Plaatsing van de uitneembare reukslotadapter(RSA)



### Installation of the removable smell adaptor (RSA)

### Plaatsing RVS putten en goten Installation Stainless steel drains and channels

Put of goot beschilderen met menie of primer

Paint the drain or channel with red lead paint or primer



Put of goot na het beschilderen direct bezanden met scherp zand

Afterwards sprinkle the drain or channel with coarse sand



Na 24 uur gereed voor plaatsing, gebruik hierbij cementspecie 1:3 (1 deel cement en 3 delen zand)

24 hours later the drain or channel is ready for installation, use a combination of 1:3 (1 part cement and 3 parts sand)



## WAARSCHUWING!

Bij gebruik van tegelreinigingsmiddel o.i.d. de put of goot direct rijkelijk naspoelen zodat er geen agressieve resten achterblijven. indien er toch roest ontstaat kijk dan op [www.reukslot.nl](http://www.reukslot.nl) voor advies.

Alle reinigingsmiddelen (chloor, zoutzuur) tasten het oppervlak aan zodat roestvorming ontstaat.

## WARNING!

When using tile cleaners or similar products, rinse the drain or channel richly so that aggressive parts will be removed.

In case there is rust, look at [www.emergometal.com](http://www.emergometal.com)