

A • voor nauwkeurig af te tekenen plak tape op de deur links/rechts

B • breng de lijnen over op kozijn (montage sluitkom)

C • voorplaat gelijk met kopse kant deur
• voorplaat infresen of uitsteken met beitel
• diepte 4 mm

D • speedboor \varnothing 18 mm
• diepte 85 mm
• hout tussen gaten wegsteken

deurdikte
eventueel zelf
op maat knippen



E • speedboor \varnothing 18 mm
• 2-zijdig doorboren in deur

F • speedboor \varnothing 18 mm
• 2-zijdig doorboren in deur
• hout tussen 18 mm gaten wegsteken

G • schroefgaten voor slotmontage in deur
(2 x schroef 40 mm), eerst voorboren 3 mm

H • knip de sluitkom uit en teken af op kozijn
• sluitkom gelijk met kopse kant kozijn
• sluitkom infresen of uitsteken met beitel
• diepte 8,5 mm

i • speedboor \varnothing 22 mm
• diepte 25 mm
• hout tussen gaten wegsteken

j • schroefgaten voor in kozijn
(2 x schroef 35 mm), eerst voorboren 3 mm

K • schroefgaten voor combinatiemontage
van sluitplaat / sluitkom in kozijn
(3 x schroef 45 mm), eerst voorboren 3 mm

L • sla de lip over het kozijn met kunststof hamer

