

Instalatie handleiding Kimerce doucherek XL zonder boren



1: Ontvet de wand waar de doucherek geplaatst moet worden, wij raden aan dit met een citroen of schoonmaakmiddel voor badkamers te doen.



2: Plak de zelfklevende schroeven op de ontvette wand, let er op dat deze goed geplaatst zodat de zelfklevende schroeven in de hiervoor bestemde gaatjes passen. Let er ook op dat deze waterpas hangen. Laat deze vervolgens minimaal 1 uur rusten aan de muur.



3: draai de kop van de schroef van de sticker af zodat de doucherek aan de stickers bevestigd kan worden. Bevestig de doucherek vervolgens via de hiervoor bestemde gaatjes en draai de kop van de schroef stevig terug. De doucherek zit nu bevestigd zonder te boren in de muur.