



▲ Installeer het frame. Schuif de 2 witte buizen over het blauwe frame



▲ Trek per kant een ijzerdraad door het bijpassende gaatje.



▲ Trek voorzichtig de stof over het frame en maak de klittenband sluiting dicht.



▲ Installeer per kant 1 zuignap aan de achterzijde van het frame.



▲ Steek het witte uiteinde van de draad door de 2 niet gebruikte zuignappen. Test (door hard te trekken) of ze er goed in blijven. Dit moet heel stevig vast blijven zitten.



▲ De installatie van het frame is voltooid.



**Stap 1).**

Voor gebruik de zuignap weken in warm water om hem zachter te maken en beter te laten plakken.



**Stap 2).**

Veeg de zuignap af met een vochtig doekje.



**Stap 3).**

Veeg het oppervlak waar u de zuignap gaat plaatsen af met een vochtig doekje.



**Stap 4).**

Duw de zuignap met kracht tegen het gebruiksoppervlak en zorg dat alle lucht eruit is. Let op dat u het gebruiksoppervlak niet beschadigt.v