

**Instructies deurstopper vloer:**

1. Reinig het vloeroppervlak
2. Verwijder de beschermfolie
3. Bepaal -met behulp van de deur- de locatie op de grond
4. Plaats de deurstopper en druk deze stevig aan

Instructies deurklink bumper:

Schuif deze over de klink van uw deur heen.

Tip: Door de deurklink bumpers 10 seconden in heet water te leggen, worden deze flexibeler en passen ze ook om klinken die iets groter zijn dan 18mm doorsnede.