



## Handleiding hoekbureau's

### Stap 1:

De hoekbureau's hebben we in meerdere maten:

Heb je een 180cm buitenmaat pak dan het blad van 100x80cm

Heb je 190cm buitenmaat pak dan het blad van 110x80cm

Heb je 200cm als buitenmaat pak dan het blad van 120x80cm

Let deze met de bovenzijde van het blad horizontaal op de grond. Plaats het 2<sup>e</sup> tafelblad verticaal tegen het horizontale blad, zoals foto hieronder.



Stap 2:

Je verbind de bladen aan elkaar door de schroeven in de latten de schroeven, zie foto:



Stap 3:

Plaats de bureau poten op de uiteinde van de bladen. Deze kunnen tegen het uiteinde van het blad maar mogen ook iets naar binnen worden gezet. Dit is een kwestie van smaak.

De gaten in de poten zijn al vorgeboord. Schroef deze vast.



Stap 4;

Draai het bureau om, doe dit wel met 2 man om het gewicht evenredig te verdelen.

Het bureau is klaar voor gebruik.



Wil je de bladen een extra bescherm laag geven:

Wood protect is een niet giftig, milieuvriendelijke olie en waterafstotend product met als resultaat dat hout geen verandering qua aanzicht en structuur ondergaat.

Wood protect is een transparante coating die volstrekt kleur en reukloos is. De coating zorgt ervoor dat vuil en vlekken zich niet vasthechten op het hout. Het vuil dringt niet in de vezels en is met wat water en een spons eenvoudig te verwijderen.

