

Handleiding voor het installeren van de automatische deursluis:

Benodigheden:

- Deursluis
- 3M plakbevestiging

Stappen:

1. Kies de gewenste zijde van de deur waar de deursluis moet worden geïnstalleerd.
2. Plaats de 3M plakbevestiging op de deur op de gekozen locatie (links of rechts), zorg ervoor dat de ondergrond schoon en droog is voordat je het plakt.
3. Plak de deursluis aan de andere zijde van de deur, op een hoogte waar de deursluis gemakkelijk kan worden bediend.
4. Bevestig het koord aan de haakjes die aan de plakbevestiging zijn bevestigd.
5. Trek het koord naar beneden om de deursluis te testen en te controleren of deze goed werkt.
6. Indien nodig, stel de spanning van de koord bij met behulp van de L-sleutel.
7. Wacht ten minste 24 uur voordat je de deursluis gaat gebruiken voor de beste resultaten en een stevige bevestiging.

Opmerking: De deursluis is geschikt voor zowel lichte als zware deuren. Pas echter op dat de deur niet te zwaar wordt belast door de deursluis en dat het koord niet vast komt te zitten in de deursluis of de haakjes van de plakbevestiging.