


Inhoud pakket

- Dit informatieblad
- 2x poot/plantenbak
- 1x zitting
- 1x kussen
- 6x Torx schroef



Monteren:

Zet de poten/bakken op de gewenste plek. Zorg ervoor dat ze op een rechte, stabiele ondergrond staan. De bakken moeten zo staan dat de klossen aan de binnenkant komen. De afstand tussen de bakken moet 75 cm zijn. Uitsparing A (zie foto) moet overal aan de voorkant komen.

Leg nu de zitting op de klossen en schroef deze vast met 3 torx schroeven per kant. Doe eerst alle schroeven aan de bovenkant en als laatste de 2 aan de voorkant.

Druk tijdens het vastzetten de zitting stevig naar beneden en naar achteren op de klossen zodat de zitting strak vastgeschroefd kan worden. **Vast = vast!**

Let op! Door het gewicht van de bakken NIET het bankje verplaatsen door aan de zitting te tillen. Verplaats deze door hem te dragen aan de bakken.

