

## BEVESTIGING

BEVESTIG DE BASIS MET 4 SCHROEVEN EN PLUGGEN AAN DE MUUR. HOUD DE VOORPLAAT VOOR DE TWEE CILINDERS. SCHROEF VERVOLGENS DE TWEE BOUTEN VAST.

## MONTAGE

BEFESTIGEN SIE DIE BASIS MIT 4 SCHRAUBEN UND DUBEL AN DER WAND. HALTEN SIE DIE FRONTPLATTE FÜR BEIDE ZYLINDER. DANACH ZIEHEN SIE DIE ZWEI SCHRAUBEN AN.

## INSTALLATION

ATTACH THE BASIS TO THE WALL WITH 4 SCREWS AND PLUGS. HOLD THE COVER IN FRONT OF THE TWO CYLINDERS. FINALLY TIGHTEN THE TWO BOLTS.

## INSTALLATION

FIXEZ LA BASE AU MUR AVEC 4 VIS ET CHEVILLES. APRES TENEZ LE COUVERCLE EN FACE DES DEUX CYLINDRES. ENFIN SERREZ LES DEUX BOULONS.

