



Montage Wall-art Spatscherm.

Wandklemmen voor montage aan de muur:

- levering: 4 pluggen, 4 schroeven, 1 inbussleutel, 4 ronde klembeugels van roestvrijstaal
- afstand vanaf de muur: 16 mm
- het spatscherm wordt klaar voor montage geleverd

Spatscherm monteren:

- Teken de plek af op de muur voor de 4 montage klemmen. Hou hierbij rekening met de passing van de wandklemmen om de glasplaat. Als de wandklemmen te strak zitten kan het spatscherm niet goed bevestigd worden. Zie ook de foto's.
- Monteer de 4 wandklemmen door op de bekende wijze de schroeven en pluggen aan de muur te bevestigen.
- Middels de inbussleutel kan het kleine sluitgedeelte van de wandklem los- en vastgemaakt worden.
- Bevestig het spatscherm door deze tegen de wandklemmen te houden, en vervolgens de sluitstukken weer te monteren. Wij bevelen aan dit met twee personen te doen. Draai de inbusschroeven **niet te strak** aan, hiermee kan het spatscherm onder teveel spanning komen te staan.
- Een andere optie is de wandklemmen te bevestigen en het spatscherm vanaf de zijkant in de wandklemmen te schuiven. **Pas hierbij op niet de afbeelding te beschadigen.**

Het losmaken van het sluitgedeelte van de wandklemmen kan uiteraard ook gebruikt worden om het spatscherm te verwijderen en schoon te maken.

Let op dat je de klem niet te stevig vastmaakt, dit zou de afbeelding kunnen beschadigen.



Schoonmaakadvies:

Voor de reiniging van het spatscherm raden we aan een glasreiniger te gebruiken. Gebruik geen schuursponsje of iets dergelijks omdat dit krassen kan veroorzaken.

Zie ook voor een voorbeeld video: <https://www.wall-art.nl/instructies/wandklemmen/>