

**INSTALLATION**

ATTACH THE BASIS TO THE WALL WITH FOUR SCREWS AND PLUGS.  
CLICK THE FOUR INSERTS OF THE COVER IN THE RECTANGULAR  
HOLES OF THE BASE. FINALLY TIGHTEN THE LOCKING BOLT AT THE SIDE.

**BEVESTIGING**

BEVESTIG DE BASIS MET VIER SCHROEVEN EN PLUGGEN AAN DE  
MUUR. KLIK DE VIER LIPPEN VAN HET FRONT IN DE RECHTHOEKIGE  
UITSPARINGEN. DRAAI VERVOLGENS DE SLUITBOUT AAN.

**INSTALLATION**

FIXEZ LA BASE AU MUR AVEC QUATRE VIS ET CHEVILLES.  
CLIQUEZ LES QUATRE INSERTS DU COUVERCLE DANS LES QUATRE  
RECTANGLES DE LA BASE. EFIN SERREZ LE BOULON A COTE.

**MONTAGE**

BEFESTIGEN SIE DIE BASIS MIT VIER SCHRAUBEN UND DUBEL.  
KLICKEN SIE DIE VIER LAMELLEN DES DECKELS IN DIE  
RECHTECKIGEN AUSSCHNITTEN. DANACH DREHEN SIE DIE SCHRAUBE,  
AN DER SIETE, FEST.

