

Handleiding



Draai de schroef in de haak



Boor een 8mm gat



Doe een plug in het gat en
schroef de haak in de muur