

HANDLAIEDING

A-Plus Neoprene handmoffen. Deze set is universeel toepasbaar en past dus op iedere brommer of scooter.

Montage:

- schuif de mof over het handvat met het lusje aan de bovenkant door het grote gat onder de flexibele ruimte om de knoppen te bedienen.
- Dan kun je de remhevel in het kleine gaatje daaronder steken. Dat kan een ietsje strak gaan maar de passing is hiermee perfect.
- klik de lus open en stel de juiste lengte in en sluit de lus met de klik verbinding om de spiegel.

Veel rijplezier!