

## **Instructie montage spoelbak in een keukenwerkblad**

### Opbouw

- 1) meet de spoelbak na voor de juiste afmetingen, toleranties zijn altijd mogelijk.
- 2) bepaal de plaats van de spoelbak op het werkblad en plaats hier tape.
- 3) leg de spoelbak ondersteboven op de juiste plek op het werkblad en teken de contouren van de spoelbak op de tape.
- 4) neem nogmaals de contouren over maar dan aan alle zijden de helft van de opleggend smaller.
- 5) boor in de hoeken gaten van ca. 10 mm. in het vlak van de uitsparing om zodoende een start te kunnen maken met een decoupeerzaag.
- 6) zaag voorzichtig de uitsparing uit met een decoupeerzaag. Indien nodig het zaagvlak van het werkblad diverse keren schilderen om eventuele vochtopname tegen te gaan.
- 7) voor het plaatsen van de spoelbak eerst de afvoer en overloop op de spoelbak monteren.
- 8) belangrijk is om de rand van de spoelbak volledig waterdicht af te werken met een afdoende afdichtingsmiddel, zoals siliconen voegafdichting of dergelijk.
- 9) vervolgens de spoelbak plaatsen, de klemmen gelijkmatig met de hand aandraaien, niet te strak, maar wel zodanig dat de rand waterdicht is.

Veel plezier met uw aankoop.

Keukenkiosk

Keukenkiosk  
Landweer 32  
5411 LV Zeeland  
Nederland

Tel.: 0412 700510  
info@keukenkiosk.nl  
www.keukenkiosk.nl



Like ons op FB