

Montage deurbellen

Achteraan de belplaat vind U minimaal twee draadbusjes en het aansluitgedeelte van de belcontacten (fig. 1)

Meet de afstand tussen de draadbusjes en het belknopgedeelte zorgvuldig op. Maak indien nodig een schetsje op een stuk karton.

Teken de plaats van de draadbusjes en het midden van de belknop zorgvuldig af op de plaats waar u de belknop wil gaan plaatsens. Indien u een malletje in karton gemaakt heeft kan u dit op de plaats waar de belknop komt kleven.

Maak een gat daar waar de belknop komt. Dit gat moet een diameter van 26 mm hebben (in steen kapt u dit met de nodige omzichtigheid uit). Let er op de aansluitdraad van de bel niet te beschadigen indien deze reeds aanwezig is.

Boor met een (steen)boor $\varnothing 6$ mm een zestal cm diep daar waar de draadbusjes in de muur komen te zitten (deze busjes dienen om de bel perfect op z'n plaats te houden zodat zij niet kan roteren)

Stofzuig de gaten of blaas deze uit met een rietje (pas op voor de ogen) zodat de gaten stofvrij zijn.

Schroef de meegeleverde inox draadstangen (fig. 2) in de voorziene draadbussen (fig 2) aan de achterkant van de bel (fig 1)

Spuit een weinig neutrale silicone of montagelijm (TEC 7) in de door U geboorde gaten. Let er op dat de lijm niet teveel uit de geboorde opening komt.

Sluit de twee contactdraden van de bel aan aan de voorziene belcontacten. (fig. 1). Duw de belknop met draadstangen in de geboorde gaten tot U compleet

Controleer met de waterpasser of de bel perfect horizontaal en verticaal gepositioneerd staat. Ga een 5 tal stappen achteruit en bewonder uw nieuwe deurbel, druk een drietal keer op de belknop zodat iedereen in huis u een pluim kan komen geven voor uw vakkundige plaatsing.



Deurbel achterkant fig 1



Bevestigingsstang fig 2