



Cricut Joy-instructies voor Smart Iron-On

Volg de instructies hieronder om Cricut Cut Smart Iron-On te snijden en aan te brengen.

Wat je nodig hebt

- Cricut Joy-snijmachine
- Cricut Joy-app of Design Space-software op je computer of mobiele apparaat
- De Cricut [Heatguide](#)
- Cricut Joy Blade + Housing
- Cricut Joy Smart Iron-On
- Pelhaak
- Cricut EasyPress
- Cricut EasyPress-mat of handdoek
- Basismateriaal

Vorbereiding

1. Was eerst de basistextielmaterialen zonder wasverzachter om vooraf te laten krimpen en chemicaliën te verwijderen die een sterke hechting kunnen verhinderen.
2. Aanbevolen: maak een testsnede op een klein stuk basismateriaal om de snijinstellingen te verifiëren.
3. Aanbevolen: maak een testsnede op een onopvallend stukje basismateriaal om de toepassingsinstellingen te verifiëren.

Ontwerpen, snijden en verwijderen

1. Pas je ontwerp aan in de Cricut Joy-app of Design Space.
2. Selecteer je laadstijl (Zonder mat) en je specifieke materiaaltipe.

Opmerking: om ervoor te zorgen dat de rollen je materiaal vastgrijpen en laden, houdt Cricut Joy 2,5 cm ruimte aan de bovenkant van je ontwerp en 1,25 cm aan de onderkant vrij. Om er zeker van te zijn dat je genoeg Smart Materials voor je ontwerp hebt, moet je wachten tot het snijden is voltooid.

3. Zorg ervoor dat wanneer je Design Space gebruikt, [je ontwerp gespiegeld](#) is voordat je gaat snijden. In de Cricut Joy-app is spiegelen automatisch ingeschakeld wanneer je een warmteoverdrachtsmateriaal selecteert.
4. Plaats met beide handen het materiaal (glanzende voering naar beneden) onder de geleiders totdat de rollers het materiaal vastgrijpen.
 - Zorg voor de beste resultaten dat je materiaal een rechte rand heeft.
5. Zodra de machine materialen detecteert, meet hij je materiaal om ervoor te zorgen dat er voldoende is voor je project.
 - Houd 25 cm ruimte achter je machine vrij en voer het opstrijkmetaal in een rol terwijl deze uit de achterkant van je machine komt.
 - Smart Materials kunnen bij het laden wat buigen in het midden. Als je materiaal aan het einde van het meetproces niet plat ligt, selecteer je Leegmaken in Design Space en laad je vervolgens opnieuw
6. Selecteer Gaan en bekijk de magie!
7. Selecteer Leegmaken als de snede voltooid is.
8. Gebruik een pelhaak om overtollig opstrijkbaar materiaal in en rond je uw ontwerp te verwijderen, zodat het ontwerp op de voering blijft liggen.

Smart Materials moeten minimaal 10 cm lang zijn om zonder snijmat te gebruiken. Je kunt kortere stukken gebruiken door ze op een StandardGrip-mat te leggen.

Toepassen

Opmerking: voor nauwkeurige tijds- en temperatuurinstellingen voor je project kun je altijd onze [Cricut Heatguide](#) raadplegen. Afhankelijk van je basismateriaal en materiaalkeuze voor de warmteoverdracht, zijn de instellingen uniek voor elk project.

1. Plaats het ontwerp op je basismateriaal met de glanzende voering naar boven. Druk volgens de instructies (zie [de Cricut Heatguide](#)).
2. Laat de voering op zijn plaats zitten, sla het basismateriaal om en breng de warmte naar de achterkant van het ontwerp over volgens de instructies (zie [de Cricut Heatguide](#)).
3. Pel de voering weg van het ontwerp op de temperatuur die is aangegeven (zie [de Cricut Heatguide](#)).
4. Veel plezier!

Tip: in de meeste gevallen houdt de kleeflaag je ontwerp op zijn plaats tijdens de overdracht. De Iron-On-voering met patroon kleeft echter niet. Gebruik de hittebestendige tape als dat nodig is om je ontwerp op zijn plaats te drukken.

Zorg

- 24 uur na het toepassen wachten vóór wassen
- Binnenstebuiten wassen en drogen
- Geen bleekmiddel gebruiken