



Hoe te bevestigen?

U kunt kiezen of u de WC-rolhouder wilt plakken of wilt boren.

Ik wil mijn wc-rolhouder plakken

- Gebruik hiervoor de meegeleverde 3M Tape

Ik wil mijn wc-rolhouder boren

- Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven

