



1

PLAATS DE SLEEVE OVER HET VOORWIEL



2

SCHUIF HET VOORWIEL IN DE SLEEVE



3

TREK DE SLEEVE OVER HET ACHTERWIEL



4

POSITIONEER DE ELASTISCHE BAND