



#### Montage handleiding aluminium, acrylaat en RVS plaatjes:

1. Test allereerst of de ondergrond bestemd is om schoongemaakt te worden met het ontvettingsdoekje.
2. Maak de ondergrond schoon op de plek waar het bordje komt te hangen. Eventueel eerst met een neutraal reinigingsmiddel.
3. Verwijder het papier aan de achterkant van het bordje.
4. Plaats het bordje op de gewenste plek (Vlakke ondergrond) en druk het bordje vervolgens stevig aan. Wrijf niet langs de randen. Deze kunnen scherp zijn.
5. Verwijder als laatste het plastic beschermlaagje aan de voorkant.
6. LET OP: ontvettingsdoekje niet gebruiken om het bordje mee schoon te maken.