

HANDLEIDING ZELFKLEVEND KUNSTLEER

1. Verwarm het kunstleer met een haarföhn.
Hierdoor wordt het elastisch.
2. Verwijder een klein stuk van de plakstrip aan de achterzijde.
3. Plak het open stuk alvast op het gewenste stuk.
4. verwijder de rest van de plakstrip.
5. Zorg dat het kunstleer op spanning staat en plak het vast.
6. Strijk goed na en laat het 24 uur zitten zonder te bewegen.
- 7.