


INSTALLATIE MET BOREN

1. Bepaal waar je het doucherek wilt ophangen. Houd tegen de muur en markeer met potlood waar de boorgaten komen.

 Het is belangrijk om de boorgaten op gelijke hoogte te markeren, zodat het doucherekje niet scheef hangt. Gebruik hiervoor een waterpas.

2. Boor dan de gaten voor en steek de pluggen in deze gaten.

3. Schroef het doucherekje vast met behulp van de meegeleverde schroeven.

4. Werk het geheel mooi af met de meegeleverde afdekkapjes.

5. Richt jouw doucherek in met shampoo!