

Bevestig de clip



Draai de bout stevig vast



Bevestig op ventilatierooster



Schuif de telefoon erin

LUKANA[®]

Makkelijk te installeren